

NAVOD NA OBSLUHU EU-505

Controllers Contr SK

www.tech-reg.sk

I. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce ustanovenia. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik úrazu alebo poškodenie prístroja. Tento návod na použitie je potrebné starostlivo uschovať.

Aby sa zabránilo zbytočným chybám a úrazom, uistite sa, že osoby užívajúce toto zariadenie sa dôkladne oboznámili s jeho prevádzkou a bezpečnostnými pokynmi. Prosíme, uchovajte tento návod a uistite sa, že zostane so zariadením aj v prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby každý užívateľ po celú dobu jeho používania mohol mať zodpovedajúce informácie o prevádzkovaní prístroja a bezpečnostných pokynoch. Pre bezpečnosť života a majetku dodržujte bezpečnostné opatrenia uvedené v užívateľskej príručke, nakoľko výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

- **Elektrické zariadenia pod napätím.** Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s napájaním (zapojenie, inštalácia zariadenia atď.) uistite sa, že regulátor nie je pripojený k sieti.
- Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou.
- Pred uvedením regulátora do prevádzky je potrebné vykonať meranie odporu uzemnenia elektrických motorov a meranie odporu izolácie elektrických káblov.
- Regulátor nie je určený pre manipuláciu deťmi

- Blesk môže poškodiť regulátor, preto počas búrky je nutné jeho vypnutie zo siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky.
- Regulátor nie je možné používať v rozpore s jeho určením.
- Pred vykurovaciu sezónu a počas nej je potrebné skontrolovať technický stav vodičov. Taktiež je potrebné skontrolovať správne upevnenie regulátora, očistiť ho od prachu a iných nečistôt.



STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE PRE NÁS PRVORADÁ ZÁLEŽITOSŤ. VEDOMIE, ŽE VYRÁBAME ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA, NÁS ZAVÄZUJE K ZUŽITKOVANIU POUŽITÝCH PRVKOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ BEZPEČNÉMU PRE PRÍRODU. V SÚVISLOSTI S TÝM FIRMA ZÍSKALA PRIDELENÉ REGISTRAČNÉ ČÍSLO INŠPEKTOROM HLAVNÝM **OCHRANY** ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. SYMBOL PREČIARKNUTÉHO ODPADKOVÉHO KOŠA NA VÝROBKU OZNAČUJE, ŽE VÝROBOK SA NESMIE VYHADZOVAŤ DO BEŽNÝCH KONTAJNEROV NA ODPADKY. POVINNOSŤOU UŽÍVATEĽA JE ODOVZDAŤ POUŽITÉ ZARIADENIE NA STANOVENOM ZBERNOM MIESTE ZA ÚČELOM RECYKLÁCIE ODPADU VZNIKNUTÉHO Z ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA

II. Popis

Internetový modul je zariadenie umožňujúce diaľkové ovládanie kotla prostredníctvom internetu. Užívateľ kontroluje stav všetkých zariadení vykurovacej sústavy kotla. Modul umožňuje zobraziť históriu teplôt v podobe prehľadných grafov a prezerať históriu alarmov regulácie.

Možnosti a spôsob konfigurácie internetového modulu závisia od typu a programu hlavnej regulácie. Vzhľadom na neustály vývoj softvéru našich regulácii sú zavádzané neustále vylepšenia a zefektívnenia. V typovo novších reguláciách proces konfigurácie je veľmi zjednodušený (v podmenu internetového modulu v inštalačnom menu je funkcia: *Registrácia* – ak chýba táto funkcia, to znamená, že hlavný regulátor je typovo starší). Internetový modul EU-505 je prispôsobený pre spoluprácu so staršími aj novšími hlavnými reguláciami.

Funkcie pre spoluprácu s novšími reguláciami:

- diaľkové ovládanie prevádzky kotla cez internet
- zobrazenie všetkých zariadení vykurovacej sústavy
- možnosť upravovať všetky parametre hlavného regulátora (so zachovaním štruktúry a poradia menu)
- zobrazenie histórie teplôt
- zobrazenie histórie udalostí (alarmy a zmeny parametrov)
- možnosť zadať ľubovoľný počet hesiel (s rôznymi právami menu, udalosti, štatistiky) voliteľné
- možnosť meniť nastavenú teplotu na izbovej regulácii
- možnosť obsluhy viac modulov z jedného administratívneho účtu
- e-mailové upozornenia o alarmoch

Funkcie pre spoluprácu so staršími reguláciami:

- diaľkové ovládanie prevádzky kotla cez internet
- grafický interface s animáciou na obrazovke domáceho počítača
- možnosť meniť nastavené teploty pre čerpadlá a pre zmiešavacie ventily
- zobrazenie teplôt na snímačoch
- zobrazenie histórie teplôt
- zobrazenie histórie a druh alarmu

Regulácia obsahuje:

- RS rozdvojka
- komunikačný kábel RS k regulátoru kotla
- napájanie 5V DC

III. Inštalácia modulu

Modul musí byť inštalovaný osobou so zodpovedajúcimi kvalifikáciami.

UPOZORNENIE

• Chybným zapojením káblov môže dôjsť k poškodeniu modulu!



	Controller Communication Socket	Internet Communication Socket	USB port	Power Supply 12V DC
Port number	1	2	3	4

IV. Konfigurácia modulu v spolupráci s novšími reguláciami

Inštalácia modulu s regulátorom

V prípade spolupráce s hlavným regulátorom vybaveným novším softvérom je proces inštalácie a obsluhy intuitívny. Po správnom pripojení modulu je potrebné v inštalačnom menu hlavného regulátora zapnúť internetový modul (*Menu >> Inštalačné menu >> Internetový modul >> Registrácia*) – tým sa vygeneruje registračný kód, ktorý je potrebné zapísať na internetovej strane.

Vygenerovaný kód je platný iba po dobu 60 minút. Ak po tejto dobe nedôjde k registrácii na internetovej strane, je potrebné vygenerovať nový kód.

Odporúčame používať prehliadače Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

IV.a) logovanie (prihlasovanie) na internetovej strane

Po vygenerovaní kódu na regulátore je potrebné vstúpiť na stranu http://emodul.pl. Prvým krokom je nastavenie svojho účtu (konta):



Panel pre registráciu nového účtu na strane: zdalnie2.techsterowniki.pl

EU-505

Po prihlásení sa k svojmu účtu v karte Nastavenia zadávame vygenerovaný kód z hlavného regulátora. K modul môže byť priradený ľubovoľný názov (v okne ľubovoľný popis modulu):

< > C 🏫 🗋 emor	dul.pl								* 0		k 💁	1 ≡
2 H	A Iome	2 ≡ Menu	≮ ≡ Menu serwis	Menu instalatora	Statystyka	U stawienia	Wyloguj	i Info				
				<u>Rejest</u> racja l	N <u>ow</u> ego	Modułu						
				kod rejestr		ika						
				kod	l z obrazka							
				2	58							
24				Nieczytelny? V	Nygeneruj now	<u>y kod.</u>				2	. 1	
1.1				Dodaj	Anul	luj						
		0.22	L (7589		and the state			and the second				
						-						

Registračný panel nového modułu.

Z jediného účtu na strane <u>emodule.pl</u> môžeme obsluhovať niekoľko rôznych modulov EU-505.

IV.b) Hlavná ponuka

Na domovskej stránke je zobrazený pás kariet – hlavná ponuka a okná zobrazujúce aktuálny stav jednotlivých zariadení vykurovacej sústavy. Kliknutím na ne môžeme meniť prevádzkové nastavenia.



Obrazovka predstavujúca možný vzhľad domovskej stránky s oknami.

Užívateľ môže prispôsobiť vzhľad plochy hlavnej ponuky podľa svojich potrieb zmenou usporiadania a poradia okien alebo odstránením tých, ktoré nepotrebuje. Tieto zmeny môžu byť vykonané v karte *Nastavenia*.

IV.c) Zmena prevádzkových parametrov hlavného regulátora

V nasledujúcich kartách stránky sú zobrazené hlavné parametre regulátora. Štruktúra menu je zhodná so štruktúrou hlavného menu regulátora.



Zrzut ekranu przedstawiający przykładowy wygląd zakładki zawierającej parametry menu głównego.



Zrzut ekranu przedstawiający przykładowy wygląd zmiany nastawy.

IV.d) Štatistiky
 V karte Štatistiky užívateľ môže zobraziť graf teplôt s rôznymi časovými intervalmi: deň, týždeň alebo mesiac. Je možné zobraziť štatistiky predchádzajúcich mesiacov:



Zrzut ekranu przedstawiający przykładowy wykres temperatur.

V. Konfigurácia modulu v spolupráci so staršími reguláciami

Inštalácia modulu s regulátorom

Modul EU-505 spolupracuje s reguláciami výrobcu TECH, vybavenými RS komunikáciou a príslušným softvérom. Po správnom zapojení modulu je potrebné v menu hlavnej regulácie nastaviť internetový modul (*Menu >> Servisné menu >> Internetový modul >> Zapojený*), následne potvrdiť *>>IP Adresa*. Po chvíli sa zobrazí IP Adresa modulu, ktorá bude potrebná v neskoršej inštalácii, preto je potrebné si ju zapísať na papier. (napr. **192.168.1.192**).

V.a) Logovanie (prihlasovanie) do modulu (lokálna sieť)

1. Spustite internetový prehliadač,



zadajte predtým zapísanú IP Adresu (napr. http://192.168.1.192) a potvrďte stlačením klávesy enter.

2. V zobrazenom prihlasovacom okne zadajte výrobne nastavené meno (užívateľa: user), okno heslo

^o odaj nazwę uż	ytkownika i hasło
? Użytkownik:	Witryna http://192.168 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "." user
Hasło:	OK Anuluj

nechajte prázdne a kliknite OK.

Po týchto úkonoch budete prihlásený v module cez lokálnu sieť.

V.b) Nastavenie ochrany

1. Nastavenie ochrany modulu v lokálnej sieti

Zadajte nové meno užívateľa a heslo.

TECH	- 12
Zmiana hasła dostępu do modułu	ן ן
Użytkownik: weer Aktualac haslo: Nowe haslo: Powtórz nowe haslo: Zmen Hasła strony zewnętrznej	
ldentyfikator: Haslo administracyjne: Haslo użytkownika: Regentruj	
www.techsterowniki.pl	

Po potvrdení kliknutím na položku **zmeniť** sa zobrazí správa:

2. Registrácia na externej stránke.

Ak nechcete využívať modul musíte nastaviť prístup k externej stránke.

Hasła strony zewnętrznej

Identyfikator:	JanKowalski
Hasło administracyjne:	Kowalski1
Hasło użytkownika:	Kowalski2
	Rejestruj

Operacja zakończona sukcesem

Powrót do głównej

K tomu vyplňte polia: Identifikátor a heslo.

Zadanie **administrátorského hesla** umožní ľubovoľne meniť zadané teploty (úprava), avšak **užívateľské heslo** oprávňuje prístup k teplotám bez možnosti vykonávať zmeny.

UPOZORNENIE!

Neskoršia zmena identifikátora externej stránky nebude možná.

Po potvrdení kliknutím na **registrovať** sa zobrazí správa:

Operacja zakończona sukcesem

Powrót do głównej

V.c) Logovanie (prihlásenie) do modulu (externá stránka)

Logovanie do modulu EU-505 z externej stránky uskutočnite zadaním adresy do poľa prehliadača http://zdalnie.techsterowniki.pl



EU-505

Potvrďte a po chvíli sa zobrazí uvítacie okno, v ktorom je potrebné zadať predtým nastavený login, heslo a kliknúť na položku **zalogovať**.

Po chvíli sa zobrazí obrazovka modulu.



TECHNIKA EFEKTYWNOŚĆ CHARAKTER LOGOWANIE DO MODULU INTERNETOWEGO STOCKOUL CTHERNETOWEGO Login: Hało: Zaloguj i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	F	ECH CONTROLLERS PRODUCENT MIKROPROCESOROWYCH URZADZEŃ ELEKTRONIKU UŻYTKOWEJ
Logovanie do testowego modulu: Login: moduli	Тесни	IKA EFEKTYWNOŚĆ CHARAKTER
Login: Talogui Calogui Calogu		
Zaloguj i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		ST-SOO MODUL ETHERNET Login: Haslo:
		Zaloguj 💫 Logovanie do testowego modulu: Login: modul3

UPOZORNENIE!

Internet Explorer v niektorých prípadoch obmedzuje možnosť spustenia skriptov a formátov ActiveX, ktoré sú nevyhnutné na zobrazenie údajov prevzatých z modulu. Preto sa odporúča spustiť túto funkciu v prehliadači kliknutím na príkazový riadok pravým tlačidlom myšky v "povoliť blokovaný obsah"

Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer ograniczył tej stronie sieci Web możliwość uruchamiania skryptów i formantów ActiveX, które mogłyby uzyskać dostęp do tego komputera. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje...

Zezwalaj na zablokowaną zawartość...

Jakie jest zagrożenie?

Pomoc paska informacji

V.d) Manuálne nastavenie modulu

Jedným zo spôsobov konfigurácie regulátora s lokálnou sieťou je manuálne nastavenie prístupových parametrov. V tomto prípade musíte skontrolovať nastavenia svojej lokálnej siete. Budete potrebovať nasledujúce parametre:

IP Adresa Maska IP Adresa brány DNS Adresa

Preberanie údajov

1. Kliknite v menu Štart, následne Spustenie (alebo kláves **WIN+R**)c:\Windows\system32\cmd.exe

📼 Uruchai	mianie 🗾
Otwórz	Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows.
0.0012	-
	OK Anuluj <u>P</u> rzeglądaj

- 2. Zadajte cmd a kliknite na OK
- 3. Otvára sa okno s konzolou



4. Zadajte ipconfig a stlačte klávesu Enter



5. Vo väčšine prípadov je Adresa DNS rovnaká ako Adresa Brány. Pre istotu môžete urobiť kontrolu zadaním príkazu ipconfig/all

🖬 C:\Windows\system32\cmd.exe	
C:\Users\tech>ipconfig/all	-
Konfiguracja IP systemu Windows	
Nazwa hosta : grafik3 Sufiks podstawowej domeny DNS : Typ węzła : Hybrydowy Routing IP włączony : Nie Serwer WINS Proxy włączony : Nie Lista przeszukiwania sufiksów DNS : tech.sp	ш
Karta Ethernet Połączenie lokalne:	
Sufiks DNS konkretnego połączenia : tech.sp Opis	
Adres IPv4	
Serwery DNS	-

Konfigurácia regulátora

Po zadaní všetkých potrebných údajov prejdite k nastaveniam regulátora. Vstúpte do nastavení internetového modulu v hlavnej regulácii (*Menu>>Servisné menu>>Internetový modul*).

1. Parameter DHCP (ang. *Dynamic Host Configuration Protocol*) musí byť vypnutý.

2. Je potrebné nastaviť pre sieť unikátnu **IP Adresu** ľubovoľnou zmenou čísel IP Adresy na akékoľvek iné, napr. 192.168.1.200. V prípade potreby existuje možnosť kontroly, či daná IP adresa už existuje, čo overíte zadaním príkazu **ping 192.168.1.200** v cmd.exe.

C:\Windows\system32\cmd.exe	and a	
C:\Users\tech>ping 192.168.1.200		*
Badanie 192.168.1.200 z 32 bajtami danych: Odpowiedź z 192.168.1.134: Host docelowy jest Odpowiedź z 192.168.1.134: Host docelowy jest	nieosiagalny. nieosiagalny. nieosiagalny. nieosiagalny.	
Statystyka badania ping dla 192.168.1.200: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utraco (0% straty),	ne = 0	Ŧ

Ak sa zobrazí "Cieľový host je nedostupný", adresa je voľná a môžete ju použiť.

C:\Windows\system32\cmd.exe		×
C:\Users\tech>ping 192.168.1.134		
Badanie 192.168.1.134 z 32 bajtami danych: Odpowiedź z 192.168.1.134: bajtów=32 czas<1 m Odpowiedź z 192.168.1.134: bajtów=32 czas<1 m Odpowiedź z 192.168.1.134: bajtów=32 czas<1 m Odpowiedź z 192.168.1.134: bajtów=32 czas<1 m	s TTL=128 s TTL=128 s TTL=128 s TTL=128 s TTL=128	
Statystyka badania ping dla 192.168.1.134: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utrac (0% straty),	pne = Ø	-

V prípade, že dostanete opačnú informáciu, musíte použiť inú **IP Adresu.**

- 3. MAC Adresa je výrobne nastavená: 12:12:12:12:12:18 a musí a byť unikátna.
- 4. IP Masku, Adresu Brány a DNS Adresu nastavíte tak ako v prevzatých údajoch.
- **5.** Po správnej konfigurácii regulátora môžete prejsť na začiatok návodu IV. Logovanie do modulu (lokálna sieť) zadávajúc v prehliadači **IP Adresu**, ktorú ste vytvorili skôr.

VI. Požadované nastavenia siete

Pre správnu prevádzku internetového modulu je potrebné pripojiť modul k sieti pomocou servera DHCP a odomknutého portu 2000.

Po správnom pripojení internetového modulu k sieti prejdite do menu nastavení modulu (v hlavnej regulácii).

Ak sieť nemá server DHCP, internetový modul by mal nakonfigurovať jeho správca zadaním parametrov (DHCP, IP adresa, adresa brány, maska podsiete, adresa DNS).

- 1. Prejdite do menu nastavení ethernetového modulu.
- 2. Označte možnosť "Zapnutý".
- 3. Potom skontrolujte, či je označená možnosť "DHCP".
- 4. Chvíľu počkajte (cca 1 minútu) a skontrolujte, či bola priradená adresa IP. Prejdite na kartu "IP Adresa" a skontrolujte, či sa hodnota líši od 0.0.0.0 / -.-.-.
 - a. Ak hodnota stále označuje 0.0.0.0 / -.-.- skontrolujte nastavenia siete alebo ethernetové pripojenie medzi internetovým modulom a zariadením.
- 5. Po správnom priradení IP adresy môžeme spustiť registráciu modulu, aby sme vygenerovali kód, ktorý je potrebný na priradenie k účtu v aplikácii.

VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

P.č.	Charakteristika ver. 10Mb/s	
1	Napájacie napätie	5V DC
2	Maximálny odber prúdu	200 mA
3	Rozhranie	IEEE 802.3 10 Mb/s
4	Spojenie so sieťou	Konektor RJ 45
5	Spojenie s regulátorom	Konektor RJ12

P.č.	Charakteristika ver. 100Mb/s	
1	Napájacie napätie	5V DC
2	Maximálny odber prúdu	200 mA
3	Rozhranie	IEEE 802.3 100 Mb/s
4	Spojenie so sieťou	Konektor RJ 45
5	Spojenie s regulátorom	Konektor RJ12

I.	Bezpečnostné pokyny	3
II.	Popis	4
III.	Inštalácia modulu	5
IV.	Konfigurácia modulu v spolupráci s novšími reguláciami	6
I٧	/.a) logovanie (prihlasovanie) na internetovej strane	6
I٧	/.b) Hlavná ponuka	8
I٧	/.c) Zmena prevádzkových parametrov hlavného regulátora	9
I٧	/.d) Štatistiky 1	10
۷.	Konfigurácia modulu v spolupráci so staršími reguláciami 1	L1
V.	.a) Logovanie (prihlasovanie) do modulu (lokálna sieť)1	L1
V.	b) Nastavenie ochrany 1	L1
V.	.c) Logovanie (prihlásenie) do modulu (externá stránka)1	L2
V.	.d) Manuálne nastavenie modulu 1	L3
K	onfigurácia regulátora 1	۱5
VI.	Požadované nastavenia siete 1	16
VII.	TECHNICKÉ ÚDAJE 1	L7



PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť TECH STEROWNIKI so sídlom Wieprz (34-122), ulica Biała Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že nami vyrábaný produkt EU-505, spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrických zariadení na trhu určených na používanie v určitom rozsahu napätia (Úradný vestník EÚ L 96 z 29.03.2014, str. 357) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (Úradný vestník EÚ L 96 z 29.03.2014, str. 79), smernice 2009/125/ES o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou energie a Nariadením Ministra hospodárstva z 24. júna 2019 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie základných požiadavkách týkajúcich sa obmedzenia používania niektorých 0 nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Úradný vestník EÚ L 305 z 21.11.2017, str. 8).

Pri posudzovaní zhody boli používané štandardy:

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10.

Wieprz, 12.08.2022

Pawel Jura Land for Janusz Master

Prezesi firmy



Hlavné sídlo spoločnosti : ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

> Service: +421 918 943 556 sk.servis@tech-reg.com

Žiadosti o servis sú vybavované **Pon. - Pia.** 8:00 - 16:00

www.tech-reg.sk