THERMOCONTROL



Stručný návod

Distributor pre SK:

Stará Vainorská 37

831 04 Bratislava

Thermo-control SK s.r.o



C E E E E 🖾 Výrobce: Engo Controls S.C. 43-200 Pszczyna 3E Górnośląska

Polsko

Výrobok spĺňa nasledujúce smernice EÚ: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Zhoda výrobku

Bezpečnostné informácie

Používajte v súlade s predpismi. Len na interiérové použitie. Udržujte prístroj úplne suchý. Čistite suchou handričkou. Tento výrobok musí byť inštalovaný kvalifikovanou osobou v súlade s národnými predpismi a predpismi EÚ.

Tento produkt musí byť používaný s univerzálnou bránou ZigBee (predáva sa samostatne). Nastavenie termostatu sa robí pomocou aplikácie ENGO Smart.

Vlastnosti produktu

- Li-Ion Vstavaná Li-Ion 3,7 V batéria
- Komunikácia pomocou štandardu ZigBee 3.0
- Množstvo funkcií dostupných prostredníctvom aplikácie ENGO Smart
- Vstup S1-S2 pre externý snímač

ENGO binding funkcia (zariadenia pracujú režime ONLINE aj OFFLINE)





Úvod

TC ONE-BATW / TC ONE-BATB je izbový termostat fungujúci na základe protokolu ZigBee. Termostat má vstavané čidlo vlhkosti a funkciu obmedzenia minimálnej a maximálnej nastavenej teploty. Termostat disponuje funkciou VYKUROVANIE / CHLADENIE. Jedinečnou vlastnosťou tohto termostatu je možnosť bezdrôtového ovládania prostredníctvom funkcie "ENGO binding". Pre možnosť bezdrôtového ovládania je nutné použiť termostat s mobilnou aplikáciou ENGO SMART a internetovou bránou TC GAT700 (predáva sa samostatne). Funkcia "ENGO binding" zaisťuje bezdrôtové a priame spojenie s prijímačmi (napr. s centrálnou svorkovnicou TC S08RF, modulom TC MOD700 alebo relé TC REL700) prostredníctvom univerzálnej brány TC GAT700. Po pridaní do mobilnej aplikácie ponúka termostat mnoho ďalších funkcií, medzi ktoré patrí napr. push oznámenie alebo možnosť programovania podľa harmonogramu.

Technické informácie

Napájanie	Vstavaná Li-Ion 3,7V batéria		
Nabíjací konektor	USB typ C, 5V DC		
Rozsah regulácie teploty	5,0 °C – 45,0 °C		
Presnosť zobrazenia teploty	0,5 °C		
Riadiaci algoritmus	TPI alebo Hysterézia (od $\pm 0,1^{\circ}$ C do $\pm 2^{\circ}$ C)		
Komunikácia	ZigBee 3.0 2,4GHz		
Vstup S1/S2	teplota podlahy, meranie teploty vzduchu, senzor obsadenosti		
IP ochrana	IP30		
Rozmery [mm]	90 x 90 x 14		



Nastavenie termostatu v aplikácii

párovania zariadenia.

1. KROK – STIAHNITE SI APLIKÁCIU ENGO SMART







Kliknutím na "Registrovať" vytvoríte nový účet.



Uistite sa, že brána ZigBee bola pridaná do aplikácie Engo Smart.

Engo 💌		
		-
6	°C	
Excellent Outdoor PM2.5	75.0% Outdoor Hum	991hPa idity Outdoor Air I
All Devices		
-		
-		
Universal Zi	gBee Ga	

V aplikácii vpravo hore kliknite na tlačidlo 😳 .

Uistite sa, že je router v dosahu smartfónu. Skontrolujte, či máte pripojenie na internet. Tým sa skráti čas

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart z Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte ju do svojho smartfónu.

2. KROK – REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

Ak chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa nasledujúcich krokov: Nastavte heslo Zadejte ověřovací kód f -F Zadajte svoju

e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný overovací kód.

Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali v e-maile.

Potom nastavte heslo.

3. KROK – PRIPOJENIE TERMOSTATU K SIETI ZIGBEE





Stlačte a podržte tlačidlo ▲ a ▼ na približne 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí "PA". Potom tlačidlá uvoľnite. Spustí sa režim párovania, ktorý bude odpočítavať čas (180 s).





300 sekúnd.

Obe zariadenia boli úspešne prepojené.

Termostat sa vráti späť na hlavnú obrazovku

a objaví sa ikona " $((\mathbf{e}))$ ", ktorá signalizuje

spojenie s prijímačom (v tomto prípade

modulom / relé).

12:00

i5

pre prepojenie termostatu s centrálnou svorkovnicou.



Po úspešnom procese binding sa zobrazí správa "End". LED dióda na module prestane blikať.



Ak sa proces binding nepodarí, je potrebné ho opakovať. Problém môže byť so vzdialenosťou zariadenia, s rušením signálu ostatných zariadení alebo s ďalšími prekážkami.

Dôležité!

Dosah signálu je možné zvýšiť pomocou zosilňovača signálu ZigBee.



Uistite sa, že centrálna svorkovnica TC SO8RF a termostat sú pripojené k rovnakej sieti ZigBee (sú spárované s rovnakou bránou TC GAT700) a LED dióda na svorkovnici svieti na modro.





Nastavenie inštalačných parametrov

Pre zadanie inštalačných parametrov stlačte a podržte tlačidlo 🗸 na 5 sekúnd.





Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼sa pohybujte medzi parametrami. Parameter potvrďte pomocou tlačidla ✓. Parameter upravte pomocou tlačidla 🛦 alebo 🔍. Novú hodnotu parametra potvrďte tlačidlom 🗸.

Intenzita podsviete Kód PIN Na odomknutie kláves vždv v (funkcia je aktívna, keď P Obnovenie továrenského

Obnovenie továrenského nastavenia

Pre obnovenie továrenského nastavenia termostatu stlačte a podržte tlačidlo 🔺 a 🔻 na približne 15 sekúnd. Na displeji sa zobrazí hodnota "FA". Potom tlačidlá uvoľnite. Termostat obnoví továrenské natavenie a vráti sa späť na hlavnú obrazovku. Ak bol termostat spárovaný s bránou a pripojený do siete ZigBee, nastane strata spojenia a termostat bude nutné znova spárovať / pridať do siete.



Inštalačné parametre

Funkcia

Рхх

	Hodnota	Popis	Východzia hodnota	
	12 h	12 hodín	246	
	24 h	24 hodiín	2411	
lenie -	ı l ı	Vykurovanie		
	*	Chladenie	111	
	TPI UFH	TPI pre podlahové vykurovanie		
	TPI RAD	TPI pre radiátorové vykurovanie		
- - - us	TPI ELE	TPI pre elektrické vykurovanie	TPI UFH pre vykurovanie	
	HIS 0.2	Hysterézia +/-0,1 °C		
	HIS 0.4	Hysterézia +/-0,2°C		
	HIS 0.6	Hysterézia +/-0,3 °C		
ĺ	HIS 0.8	Hysterézia +/-0,4 °C	nre chladenie	
	HIS 1.0	Hysterézia +/−0,5 °C	pre anducine	
	HIS 2.0	Hysterézia +/−1,0 °C		
	HIS 3.0	Hysterézia +/−1,5 °C		
	HIS 4.0	Hysterézia +/−2,0 °C		
teploty	-3,5℃až+3,5℃	Ak termostat zobrazuje nesprávnu teplotu, je možné upraviť ju v rozsahu \pm 3,5 °C.	0°C	
á teplota	5°C−45°C	Minimálna teplota vykurovania/chladenia, ktorú je možné nastaviť	5°C	
á teplota	5°C−45°C	Maximálna teplota vykurovania/chladenia, ktorú je možné nastaviť	35 ℃	
	1	Zakázané		
	2	Externý snímač teploty podlahy		
	3	Externý teplotný snímač	1	
	4	Snímač obsadenosti		
re vykurovanie 07—2)	5℃-45℃	Na ochranu podlahy sa vykurovanie vypne, keď teplota podlahového snímača stúpne nad maximálnu hodnotu.	35 ℃	
re vykurovanie 07—2)	5℃-45℃	Na ochranu podlahy sa vykurovanie zapne, keď teplota podlahového snímača klesne pod minimálnu hodnotu.	10 <i>°</i> ℃	
pre chladenie 07=2)	5℃-45℃	Na ochranu podlahy sa zapne chladenie, keď teplota podlahového snímača prekročí maximálnu hodnotu.	15 ℃	
pre chladenie 07=2)	5℃-45℃	V záujme ochrany podlahy sa chladenie vypne, keď teplota podlahového čidla klesne pod minimálnu hodnotu.	7℃	
	OFF	Táto funkcia pomáha udržiavať podlahu teplú, aj keď termostat		
	Úroveň $1 = 7 \min$	v miestnosti nedáva požiadavku na vykurovanie. Táto funkcia		
	Úroveň 2 $=$ 11 min	je k dispozícii iba pre režim vykurovania. Užívateľ môže zvoliť 5	055	
i podiana	Úroveň $3 = 15$ min	urovní tunkcie tepiej podlany. Vsímníte si, ze tunkcia komfortne teplej podlahy aktivuje vykurovanie na určitý čas (v závislosti od	UFF	
-	Úroveň 4 $=$ 19 min	nastavenia Úrovne zvolenej užívateľom). Vykurovanie sa aktivuje		
	Úroveň 5 $=$ 23 min	iba v prípade, že v uplynulej hodine bolo vykurovanie VYPNUTÉ.		
	ON	Funkcia zakázaná	OFF	
·	OFF	Funkcia povolená	011	
enia	10%-100%	Nastaviteľná v rozmedzí od 10 do 100 %	50 %	
	NO	Funkcia zakázaná	NO	
	PIN	Funkcia povolená	NU	
vyžadovať PIN	NO	Funkcia zakázaná	NO	
P16=PIN)	YES	Funkcia povolená	110	
nastavenia	NO	Žiadna akcia	NO	
nastaverilla	YES	Obnoviť nastavenie	110	

